

TORCHE LED BRESSER BR-SP60



CONTENU

Lampe LED Fresnel (A), télécommande (B), adaptateur secteur (C), câble d'alimentation (D)

APERÇU DES PIÈCES

1. Affichage LED
2. Interrupteur d'alimentation
3. Réglage ponctuel Ajustez la plage d'angle du faisceau de 20 à 80 degrés en tournant le bouton
4. Bouton variateur Le bouton permet un contrôle du variateur et une sélection de canal à distance. Tournez pour régler la luminosité (10-99) ou pour sélectionner un canal (01-99) Appuyez brièvement pour passer du contrôle de luminosité à la sélection de canal à distance. Avant d'utiliser la télécommande, le contrôleur doit être couplé au même canal.
5. Prise d'alimentation
6. Vis de verrouillage (joint basculant)
7. Vis de fixation (raccord trépied)
8. Connexion trépied
9. Joint inclinable
10. Porte-batterie

11. Portes de grange
12. Prise C7 à deux broches
13. Connecteur de barillet
14. Prise européenne
15. Prise C7 à deux broches (B) Télécommande :
16. bouton d'alimentation
17. bouton -
18. bouton +
19. bouton de menu

MISE EN PLACE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Insérez le connecteur cylindrique (13) de l'adaptateur secteur (C) dans la prise de connexion électrique (5) de la lumière LED.

Insérez la fiche C7 à deux broches (15) du câble d'alimentation (D) dans la prise C7 à deux broches (12) de l'adaptateur secteur (C).

Insérez la fiche Euro (14) du câble d'alimentation (D) dans une prise murale.

INSTALLATION DE LA BATTERIE (facultatif / Non disponible)

Faites glisser la batterie complètement chargée* (type NP-F970) dans le support (10) depuis le côté afin que la batterie s'enclenche.

Pour retirer, faites glisser la batterie hors du support dans la direction opposée.

ALLUMER LA LUMIÈRE LED

Établissez l'alimentation électrique de l'appareil (insérez la batterie ou connectez le câble d'alimentation).

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (2) pour allumer ou éteindre l'appareil. L'éclairage est allumé avec les réglages de la dernière utilisation.

Important: Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période !

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

Tournez le bouton du variateur (4) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité.

Tournez le bouton du variateur (4) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la luminosité.

RÉGLAGE DU CANAL (pour télécommande)

Appuyez brièvement sur le bouton du variateur (4) pour atteindre le mode de sélection de canal

Tournez brièvement le bouton du variateur de couleur (4) pour régler le canal souhaité.

MONTAGE SUR TRÉPIED (facultatif)

Desserrez la vis de fixation (7) pour la connexion du trépied (8) de manière à ce que l'ouverture de la connexion du trépied soit visible.

Placez la lampe avec l'ouverture du raccord du trépied sur un trépied et serrez fermement la vis de fixation.

Remarque : La lumière peut également être maintenue avec la poignée. De cette manière, la position d'éclairage peut être modifiée rapidement et facilement.

TÉLÉCOMMANDE

SÉLECTION D'UN CANAL

Appuyez trois fois sur le bouton Menu (19) pour accéder au menu des chaînes.

Appuyez sur - ou + (17/18) pour choisir le canal souhaité.

Appuyez sur le bouton Menu (19) pour confirmer votre sélection.

MISE SOUS/HORS TENSION DE L'APPAREIL

Vous pouvez utiliser le bouton d'alimentation (16) de la télécommande pour allumer l'appareil.

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (16) pour éteindre l'appareil.

SE DÉPLACER DANS LE MENU

Appuyez sur le bouton Menu (19) pour vous déplacer dans le menu.

Appuyez sur 1x = affiche 10 "Luminosité" 10 = 10 %

Appuyez sur 2x = affiche 56 "Température de couleur" 56 = 5600 K

Appuyez sur 3x = affiche 01 "Canal" 01 = 1

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

Par défaut, le niveau de luminosité est de 10 % lorsque l'appareil est allumé.

Appuyez sur - ou + (17/18) pour augmenter ou diminuer la luminosité.

Données techniques

Modèle	SP-60
Puissance de sortie	60W
Flux lumineux	de 1180 lux à 3 mètres à 8600 lux à 1 mètre ,
Quantité de LED	1 pièce
Température de couleur	5600K

Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 96
Illuminant	Module LED haute puissance
Angle de faisceau	20° à 80 °
Télécommande	Télécommande sans fil 2,4 G à 99 canaux
Distance de la télécommande	>30M
Type de batterie	NP-F970
Tension	AC100-240V 50/60Hz