

Fond studio mobile

Depuis février 2025, le fond studio est modifié pour supporter des fonds « standards » de 2,60m, y.c. les fonds papiers disponibles au club.

Il peut aussi supporter les fonds perso grâce à la traverse haute.

Contenu du package

- 2 pieds à 3 sections
- 1 traverse haute tubulaire
- 1 fond toilé sur tube alu
- 2 mandrins expansifs
- 2 suspensions des mandrins
- 1 chaîne d'entraînement
- 1 clé Allen (6 pans) de 6, pour la traverse tubulaire

Montage

1 - Version pour fond toile



1. Déplier les pieds
2. Positionner les suspensions des mandrins par leurs spigots



3. Monter les mandrins dans le tube



4. Suspendre l'ensemble
Respecter le positionnement horizontal de l'anneau anti-déraillement
5. Monter la chaîne
Ne pas forcer sur les maillons. Le verrouillage se fait par glissement latéral d'un maillon sur l'autre.



6. Vérifier que le freinage en rotation soit suffisant pour éviter la chute du fond, sans trop pour en empêcher la rotation !

Celui-ci se fait pas l'écrou noir du mandrin sans chaîne



7. A ce moment seulement, monter simultanément, ou alternativement, les pieds.
8. **Remarque**
En cas de déploiement sur un sol sale, placer sous le fond la toile nylon attachée et roulée dans le sac de transport.

2 - Version pour fond perso



La traverse contenue dans la toile de sol peut être utilisée pour positionner n'importe quel fond, maintenu par des pinces.

1. Déplier les pieds
2. Positionner les suspensions par leurs spigots



3. **Visser** la vis sans tête des cabochons de traverse à l'aide la clé 6 pans, pour les retirer.

4. Positionner la traverse tubulaire en ajustant la lumière de fixation au droit de la vis de verrouillage.
5. **Dévisser** la vis de verrouillage pour immobiliser la traverse.
6. Monter **simultanément ou alternativement** les pieds après accrochage du fond.

Au démontage procéder à l'opération inverse, repositionner les cabochons de traverse en place et les fixer à l'aide de la vis Hallen prévue à cet effet par **dévissage** de celle-ci.