

La simulation d'expo

Comment modifier cette f..... Simulation d'expo pourtant si utile et si 📷🔧🦋🦋🦋🦋🦋🦋!!!! au studio....

Faute de manuel et de patiente, voici quelques solutions....

CANON Hybride R6 MkII

A l'écran

- Allez dans l'onglet 📷 (onglet 4, "Affichage").
- Sélectionnez "**Simul. expo**" (Simulation d'exposition).
- Choisissez "**Désactivé**" pour que l'écran affiche une prévisualisation fidèle de l'exposition.

Dans le viseur

- Sélectionnez l'onglet 👁 (onglet 5, "Viseur").
- Cherchez l'option "**Simul. expo**" (Simulation d'exposition).
- Activez-la en choisissant "**Désactivé**".

CANON Hybride R6 MkI

- Allez dans l'onglet 📷 (onglet 8, "Affichage").
- Sélectionnez "**Simul. expo**" (Simulation d'exposition).
- Choisissez "**Désactivé**" pour que l'écran affiche une prévisualisation fidèle de l'exposition.

CANON (Reflex)

Activer la simulation d'exposition en Live View

- **Allumez** votre appareil et activez le **Live View** (bouton dédié, souvent marqué d'une icône de caméra ou d'un rectangle).
- Appuyez sur le bouton **MENU**.
- Allez dans l'onglet 📷 (**Affichage**) ou 🛠 (**Outils**) selon votre modèle.
- Cherchez une option comme :
 - "**Simul. expo**" (Simulation d'exposition).
 - Ou "**Exposure Simulation**" (en anglais sur certains modèles).
- Activez-la en choisissant "**Activé**" ou "**ON**".

FUJI

Sur les séries X-T, X-Pro, X-H...

- Allez dans l'onglet  (**Réglages**) ou  (**Affichage**) selon votre modèle.
- Cherchez une option comme :
 - "**Screen Set-Up**" (Réglages écran) → "**Preview Exp./WB in Manual Mode**" (Prévisualisation exposition/balance des blancs en mode manuel).
 - Ou "**Preview Exposure/WB**" (Prévisualisation exposition/balance des blancs).
- Activez cette option en choisissant "**OFF**" ou "**Désactivé**".

NIKON

Sur les appareils photo **Nikon** (reflex et hybrides, comme les séries Z, D8xx, D7xx, etc.), la **simulation d'exposition** dans le viseur électronique ou à l'écran s'appelle généralement "**Exposure Preview**" (Aperçu de l'exposition) ou "**Live View Exposure Simulation**". Voici comment l'activer selon le type d'appareil :

1. Pour les hybrides Nikon Z (Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, etc.)

Dans le viseur électronique (EVF) :

- Allez dans le **menu** (bouton **MENU**).
- Sélectionnez l'onglet  (**Prise de vue**) ou  (**Réglages personnalisés**).
- Cherchez une option comme :
 - "**Exposure Preview**" (Aperçu exposition) ou "**Live View Display Options**".
 - Sur certains modèles, cela peut être sous : **Menu** → **Prise de vue** → **Aperçu exposition**.
- Activez-la en choisissant "**ON**" ou "**Activé**".

En Live View (écran LCD) :

- La simulation d'exposition est généralement **activée par défaut** en mode **Live View**.
- Si ce n'est pas le cas, vérifiez dans :
 - **Menu** → **Prise de vue** → **Aperçu exposition** ou **Affichage Live View**.

2. Pour les reflex Nikon (D850, D780, D750, etc.)

En Live View (écran LCD) :

- Passez en mode **Live View** (bouton dédié ou interrupteur).
- Appuyez sur le bouton **INFO** ou **i** pour afficher les options d'affichage.
- Cherchez une icône ou une option comme "**Exposure Simulation**" ou "**Aperçu exposition**".
- Activez-la / désactivez la, si nécessaire (elle est souvent activée par défaut en mode manuel).

SONY

Écran

- **Allumez** votre appareil et passez en mode **Live View** (écran LCD ou viseur électronique).
- Appuyez sur le bouton **MENU**.
- Allez dans l'onglet  (**Prise de vue**) ou  (**Réglages personnalisés**).
- Cherchez une option comme :
 - "**Live View Display**" (Affichage Live View) → "**Setting Effect ON**" (Effet réglage activé).
 - Ou "**Exposure Preview**" (Aperçu exposition).
- Activez cette option en choisissant "**ON**" ou "**Activé**".

Viseur électronique (EVF)

- Sur les hybrides Sony, la simulation d'exposition est **automatiquement affichée dans le viseur électronique (EVF)** en mode manuel (M).
- Si vous ne voyez pas la simulation :
 - Vérifiez que le mode "**Setting Effect**" est bien activé (comme décrit ci-dessus).
 - Assurez-vous que l'appareil est en **mode manuel (M)** ou en **mode priorité (A ou S)**.